

DuroGrit

Fremtidens UV-beskyttelse til dit udendørstræ

DuroGrit er en bæredygtig, træfiberforstærket og vandopløselig olie, der farver og beskytter alt udvendigt træværk med ét enkelt lag. Den patenterede FibreGrit-teknologi, hvor tilsatte træfibre giver olien dens unikke struktur, giver den perfekte kombination mellem et mættende og åndbart monocoat-system.

Takket være denne teknologi har produktet ikke blot fantastisk og langvarig UV-beskyttelse, sammenlignet med andre behandlingsprodukter til udendørstræ - det er også yderst holdbart og slidstærk.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Velegnet til alle trætyper
- 0 % VOC (indeholder ikke flygtigt organiske opløsningsmidler)
- Plantebaseret
- Hurtigtørrende
- Bibeholder træets naturlige udseende og fornemmelse
- Vand- og smudsafvisende
- Langvarig UV- og vejrbeskyttelse takket være den unikke **FibreGrit-teknologi**
- Revner ikke og skaller ikke af
- Den åbne porestruktur gør det muligt for træet at ånde, og svulmen og krympning reduceres
- Kræver kun ét enkelt lag
- Ekstra holdbart
- Stærk mekanisk modstand (også velegnet til udendørsmøbler, terrasser osv.)
- Enkel pleje. Kræver ikke slibning!

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C (68 °F): flydende
- Lugt: olieagtig
- Tæthed: 0,9 - 1,1 kg/L
- VOC-indhold: 0 g/L
- Glansniveau: mat
- QUV: testet iht. standarden EN 927-6

TØRRETID	1 til 3 timer
HÆRDETID	3 dage ved 20 °C (68 °F)
OPLYSNINGER OM PÅFØRING	Til alle udendørs, lodrette og vandrette træoverflader (f. eks. terrasser, beklædning, havemøbler osv.)
FORVENTET DÆKNING	8 til 15 m ² /liter*

ARBEJDSTEMPERATUR	10 til 30 °C (50 til 86 °F)
FUGTIGHED TRÆ	Min 12% - Max 18%
LAGRING/TRANSPORT	5 til 25 °C (41 til 77 °F)
HOLDBARHED	24 måneder
RENGØRING AF VÆRKTØJ	Pensler og værktøj kan rengøres med vand efter brug
BORTSKAFFELSE	Produktrester og tom emballage skal bortskaffes iht. til de lokale regler

**Standard dækning er 8-15 m²/liter, men forbruget kan variere meget afhængigt af trætype, vejrpåvirkning og forberedelse. Gammelt træ, ubehandlet udendørstræ og notet træ absorberer ofte større produktmængder. Det anbefales derfor altid at købe større produktmængder end de anbefalede liter pr. m². Overskydende produktmængder kan bruges til vedligeholdelse og opfriskning af overfladen med samme produkt. I særlige tilfælde, f. eks. på meget forvitrede eller meget absorberende træ, kan forbruget være dobbelt så højt (endda op til 6 m²/liter). I sådanne tilfælde kan der tilføjes op til maks. 20 % vand for at styre forbrugsmængden.*

The Salt Lakes Collection

> Farver



UNTREATED WOOD



SUTTON GREY



ATACAMA GREY



TUZ WHITE



UTAH PINK



SALINAS BLUE



SALT LAKE GREEN



RUBIO MONOCOAT GREEN

The Great Plains Collection

> Farver



UNTREATED WOOD



GRASSLAND BEIGE



ROCKY UMBER



FOXY BROWN



STEPPE LOOK



BISON BROWN



CHARRED BLACK



SADDLE BLACK

De viste farver på fyr er kun vejledende og kan variere. Vi anbefaler at lave en prøve på den valgte, afslebne trætype.

INFORMERENDE

VIGTIGT

- For et optimalt resultat anbefales det at holde sig så tæt på træets naturlige udseende som muligt. Vælges en lysere farve end træets naturlige farve, kan dette påvirke beskyttelsens holdbarhed. Hvis der ønskes et look, der er i stærk kontrast til træets naturlige farve, bør man huske, at ridser derved bliver mere synlige. Dette er især tilfældet på terrasseoverflader.
- Pigmentet i de forskellige DuroGrit-farver beskytter træet mod gråning.
 - *BEMÆRK: Selvom DuroGrit tilbyder uovertruffen UV-beskyttelse afhænger resultatet af den valgte farve og trætype. Generelt gælder, at jo mørkere farve, desto bedre holdbarhed. Nogle trætyper, herunder især termisk modificeret træ, er ekstremt følsomme overfor farveændringer, når de udsættes for UV-lys. Til sådanne trætyper anbefales brugen af en mørk farve.*
- Det anbefales kun at bruge hvid og pastelfarver på nåletræ.
- Farven Bison Brown er udviklet særligt til Thermowood. Farven anbefales ikke til lyse træsorter.

	Fyr	Douglasgran	Lærk	Iroko	Teak	Termotræ	Ipé	Cumaru
The Great Plains Collection								
Grassland Beige	Natural look	Natural look	Natural look		Natural look			
Rocky Umber	✓	✓	✓	✓	✓	Natural look	✓	Natural look
Foxy Brown	✓	✓	✓	Natural look	✓		Natural look	
Steppe Look	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bison Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Charred Black	✓	✓	✓		✓	✓		
Saddle Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
The Salt Lakes Collection								
Sutton Grey	✓	✓	✓		✓			
Atacama Grey	✓	✓	✓					
Tuz White	✓	✓	✓					
Utah Pink	✓	✓	✓					
Salinas Blue	✓	✓	✓					
Salt Lake Green	✓	✓	✓					
Rubio Monocoat Green	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

> Emballage



OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

På nyt træ

Trin 1: Vi anbefaler at lade nyinstalleret træ forvitre udendørs i ca. 4-6 uger (undtagen eg)

- Hvis dette ikke er muligt, slib træet frit for ridser med slibenet korn 80 for at åbne træporerne.
- Lad installeret nyt træ med naturlige ekstraktstoffer (rødt cedertræ, afzelia, rødtræ...) og især løvtræ (ipé, teak, merbau...) forvitre udendørs i ca. 4-6 uger. Derved trænger de vandopløselige stoffer i træet ud og træet kan derefter bedre absorbere DuroGrit.

Trin 2: Rengør overfladen med Exterior Wood Cleaner og lad den tørre

- Fugt først overfladen med fint vandstøv ved hjælp af en haveslange.
- Rengør overfladen med Exterior Wood Cleaner og en stiv nylon scrubbing brush (brug handsker og øjenbeskyttelse).
- Lad ikke opløsningen tørre ind. Skyl grundigt rester af rengøringsopløsningen med rent vand, indtil alle skumrester er fjernet.
- Lad overfladen tørre helt.

Trin 3: Påfør DuroGrit

- Påfør kun under frostfrie og tørre forhold, og undgå påføring af DuroGrit, hvis der forventes regn inden for 10 timer efter påføring.
- Omrør produktet i et par minutter inden brug.
- Påfør produktet jævnt på overfladen med en blød, syntetisk børste til vandbaserede produkter. Arbejd i træets installationsretning og sørg for påføring i fuld længde. For lodret installerede brædder betyder det fra top til bund og for vandret installeret træ fra venstre til højre (eller omvendt); stop aldrig midt på et bræt, men kun ved naturlige ophold (f. eks. furer, kanter, trappetrin osv.). Arbejd i mindre sektioner på ca. 1 eller 2 brædders bredde. Påfør altid rigeligt af produktet og pensl over igen for at undgå start/stop- og penselmærker (undgå at presse penslen for hårdt).
 - *Tip: Hold kanterne våde for at undgå overlapninger.*
 - *Fejl, der opstår under påføring (startmærker, penselmærker, overlapninger osv.) kan retoucheres på den våde overflade indtil 15 minutter efter påføring (afhænger af vejrforholdene). Påfør en smule ekstra DuroGrit på mærket. Pres penslen en anelse ned, således at produktet, som allerede er blevet påført, bliver blandet med det nye lag. Glat derefter ud, indtil der ikke længere ses mærker.*

Trin 4: Lad overfladen tørre i 3 timer

- Lad overfladen tørre i ca. 3 timer. Overfladen er helt hærdet efter 3 dage (ved 20 °C (68 °F)).
 - Husk, at lave temperaturer, dårlig ventilation og høj luftfugtighed forsinker tørringen og hærdningen betydeligt.

I tilfælde af reovering af ældre ikke-Rubio Monocoat produkter

Trin 1: Fjern alle rester af gamle lag

- Fjern alle rester af gamle lag ved at slibe overfladen fri for ridser. Slut af med slibenet korn 80, og slib ikke finere. Jo finere der slibes, desto dårlige kan produktet trænge ind i træet og farven bliver mindre intensiv (det samme gælder for beskyttelsen).
 - Er træet for snavset til slibning? Så start med at rengøre overfladen med enten vand eller Exterior Wood Cleaner (se trin 2 ovenfor for vejledning). Ved at fjerne meget snavs inden slibning, bliver sandpapiret ikke slidt så hurtigt.

Trin 2: Rengør overfladen med Exterior Wood Cleaner og lad den tørre

- Fugt først overfladen med fint vandstøv.
- Rengør overfladen med Exterior Wood Cleaner og en stiv nylon scrubbing brush (brug handsker og øjenbeskyttelse).
- Lad ikke opløsningen tørre ind. Skyl grundigt rester af rengøringsopløsningen med rent vand, indtil alle skumrester er fjernet.
- Lad overfladen tørre helt.

Trin 3: Påfør DuroGrit

- Påfør kun under frostfrie og tørre forhold, og undgå påføring af DuroGrit, hvis der forventes regn inden for 10 timer efter påføring.
- Omrør produktet i et par minutter inden brug.
- Påfør produktet jævnt på overfladen med en blød, syntetisk børste til vandbaserede produkter. Arbejd i træets installationsretning og sørg for påføring i fuld længde. For lodret installerede brædder betyder det fra top til bund og for vandret installeret træ fra venstre til højre (eller omvendt); stop aldrig midt på et bræt, men kun ved naturlige ophold (f. eks. furer, kanter, trappetrin osv.). Arbejd i mindre sektioner på ca. 1 eller 2 brædders bredde. Påfør altid rigeligt af produktet og pensl over igen for at undgå start/stop- og penselmærker (undgå at presse penslen for hårdt).
 - *Tip: Hold kanterne våde for at undgå overlapninger.*
 - *Fejl, der opstår under påføring (startmærker, penselmærker, overlapninger osv.) kan retoucheres på den våde overflade indtil 15 minutter efter påføring (afhænger af vejrforholdene). Påfør en smule ekstra DuroGrit på mærket. Pres penslen en anelse ned, således at produktet, som allerede er blevet påført, bliver blandet med det nye lag. Glat derefter ud, indtil der ikke længere ses mærker.*

Trin 4: Lad overfladen tørre i 3 timer

- Lad overfladen tørre i ca. 3 timer. Overfladen er helt hærdet efter 3 dage (ved 20 °C (68 °F)).
 - Husk, at lave temperaturer, dårlig ventilation og høj luftfugtighed forsinket tørringen og hærdningen betydeligt.

> Industriel anvendelse

Hvis produktet ønskes brugt til industrielle formål, anbefales det at kontakte vores tekniske serviceteam.

› Pleje

Vejledning rengøring

Regelmæssig rengøring kan foretages med Exterior Soap (Ecospray) eller All Natural Wood Cleaner (Spray). Undgå at bruge andre rengøringsprodukter eller vaskemidler, da det kan påvirke beskyttelsen!

Vejledning pleje

Vi anbefaler generelt et årligt visuelt eftersyn efter vintersæsonen.

Tjek derved for følgende:

- a. Grønne aflejringer og snavs: rengør med vand ved lavt tryk og en blød børste eller brug Exterior Soap/All Natural Wood Cleaner (se det tekniske datablad inden brug).
- b. Afblegede farver.

Efter behov (til punkt b ovenfor), påfør et plejende lag iht. vejledningen. Rengør først træet med Exterior Wood Cleaner og påfør derefter et lag DuroGrit i den oprindelige farve. Afhængig af hvor meget farven er falmet, kan DuroGrit fortyndes med maks. 20 % vand for bedre fordeling af produktet og for at sikre, at farven ikke bliver for uigennemsigtig.

Hvor hyppigt overfladen skal plejes afhænger af vejrforhold, eksponering, geografi, solpåvirkning, trætype (nåle- eller løvtræ) og farve. Under normale vejrforhold:

- Lodrette overflader: hvert 3. - 5. år
- Vandrette overflader: op til 2 år

› Tips & tricks

- For at finde den helt rigtige farve, anbefales det altid at lave en prøve på den valgte, afslebne og forberedte trætype.
- God forberedelse er altafgørende for god beskyttelse. Husk altid at forberede træet med Exterior Wood Cleaner, også selvom der er tale om nyt træ.
- Omrør produktet grundigt inden påføring. Hvis der bruges flere forskellige beholdere til behandling af ét sted, anbefales det at blande dem for at sikre et jævnt resultat.
- Undgå direkte sollys på overfladen under påføring og sørg altid for at påføringen sker under frostfrie og tørre forhold.
- I tilfælde af hårdt/forvitret træ, meget absorberende træ eller terrassetræ, kan der tilsættes op til maks. 20 % vand til DuroGrit for at gøre produktet lettere at påføre.
- Undgå at tildække overfladen samt at stille tunge genstande på overfladen, før produktet er helt hærdet.
- Brug kun vores pleje- og rengøringsprodukter.
- Vores produkter er udviklet med brugen af miljøvenlige indholdsstoffer. Dog kan visse personer reagere allergisk på bestemte stoffer. Det anbefales derfor at bruge handsker under påføring, for at beskytte huden.
- Start med at dække af og arbejde imellem rillerne. Dæk alt af, som ikke skal behandles og hvor der ikke ønskes sprøjt, udtværing og pletter, herunder alle steder, der ikke tåler overlapninger.
- Produktet kan også påføres med spraypistol.


INFORMERENDE

Vedhæftning jf. DIN EN ISO 2409: klassificering 0

> Værktøj



> Certifikater



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubiomonocoat.com/da, www.rubiomonocoat.DK, <https://service.rubiomonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 23/02/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com