

All Natural Wood Cleaner

Zachowuje naturalne piękno drewna

All Natural Wood Cleaner to bezpieczny, trwały i przyjazny dla użytkownika środek czyszczący do wszystkich powierzchni drewnianych. Właściwości mikrobiologiczne produktu i aktywne mikroorganizmy zapewniają, że All Natural Wood Cleaner jest samoczyszczący i ma długotrwały efekt. Oznacza to, że jest mniej nowych zabrudzeń, które również można łatwo usunąć podczas kolejnego czyszczenia. Produkt czyści powierzchnię bez tworzenia warstwy i zapewnia zachowanie matowego, naturalnego wyglądu drewna. Ponadto All Natural Wood Cleaner jest wysoce skoncentrowany, a zatem niezwykle ekonomiczny. W końcu produkt jest bardzo ekologiczny i nie pozostawia śladów po jego wyrzuceniu.



INFORMACJE O PRODUKCIE

› Cechy szczególne

- Wysoce skoncentrowany i niezwykle ekonomiczny (do ± 30 sesji czyszczenia na opakowanie)
- Nie tworzy filmu i nie pozostawia resztek mydła
- Długotrwałe czyszczenie końcowe dzięki aktywnym mikroorganizmom
- Może zmniejszyć częstotliwość czyszczenia, jeśli jest używany prawidłowo i regularnie
- Niskopieniący
- Rozpuszcza najbardziej uporczywe codzienne zabrudzenia
- Zachowuje matowy i naturalny wygląd drewna
- Idealny w połączeniu ze wszystkimi profesjonalnymi szorowarko-suszarkami
- pH-neutralny
- 0% LZO
- Nadaje się do wszystkich powierzchni drewnianych, w tym olejowanych i lakierowanych podłóg

› Parametry techniczne oleju

- Stan skupienia w 20 °C: ciecz
- Zapach: dostępny w 3 różnych zapachach
- Gęstość: 1,00 g/ml
- pH: 7
- Zawartość LZO: 0 g/L

› Opakowania



Butelka 20 ml



Butelka 300 ml

› Przechowywanie

Produkt można przechowywać do 24 miesięcy. Przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Chronić przed mrozem.

INFORMACJA O APLIKACJI

› Instrukcja użycia

KROK 1. Odkurzyć powierzchnię. Usunąć kurz, piasek, kamienie, ...

KROK 2. Wlać 10 ml (5 pompek) All Natural Wood Cleaner do wiadra o pojemności 5-8 l z letnią wodą (maks. 40°C).

KROK 3. Wyczyścić powierzchnię mopem lub ściereczką.

Uwaga, nie zostawiać wody na powierzchni, wystarczy po prostu zebrać wilgoć ściereczką.

KROK 4. Pozostawić do wyschnięcia. Nie chodzić po podłodze, dopóki całkowicie nie wyschnie. Płukanie czystą wodą nie jest konieczne.

› Porady

- Wiele plam można usunąć za pomocą All Natural Wood Cleaner lub mydła Universal Soap. Jeśli plamy nadal nie znikną stosując zwykłe mydło, pomocne mogą być specjalne odplamiacze Rubio Monocoat (np. uporczywe plamy wapienne, tłuste plamy, czarne/taninowe plamy).
- Nie używać produktu, jeśli powierzchnia drewna została wstępnie pokryta produktami reaktywnymi.

Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.rubimonocoat.com na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej. **Data utworzenia karty danych technicznych: 28/06/2023. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com